PT

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

DESCRIÇÃO DO APARELHO (Fig. 1)

A. Pega.
B. Fechadura (caso exista).
C. Vedação.
D. Separador (caso exista).
E. Tampa do tubo de drenagem da água de descongelação.
F. Painel de comando.
G. Grelha de ventilação do motor lateral.

DIAGRAMA DO PAINEL DE CONTROLO (Fig. 2)

1. Luz vermelha: quando pisca, indica que existe uma situação de alarme. (Consulte o "GUIA PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS").
2. Luz piloto azul: A função "6th Sense" é ativada automaticamente e não necessita de ser selecionada pelo utilizador, pelo que **o LED azul (2) da função "Sense" permanece sempre aceso**. Para mais informações técnicas, consulte o parágrafo "Função 6th Sense".
3. Luzes verdes: indica que o produto está em funcionamento e a temperatura foi definida.
4. Botão de definição da temperatura: para ajustar a temperatura e ativar/desativar as operações de congelação rápida.

INSTALAÇÃO

- **Desembale o aparelho.**
- **Remova os 4 espaçadores inseridos entre a porta e o aparelho. (Fig.3)**
- Certifique-se que a tampa do tubo de drenagem da água de descongelação (se disponível) encontra-se posicionado corretamente (E).
- Para obter um desempenho máximo e evitar danos ao abrir a porta do aparelho, mantenha uma distância de pelo menos 7 cm da parede traseira e um espaço de 7 cm de cada lado. **(Fig. 4)**
- Insira os acessórios (se fornecidos).

Antes de utilizar o aparelho, limpe o seu interior.

LIGAR O APARELHO

- Ligue o aparelho à rede elétrica.
- O LED verde acende-se ("Normal").
- O LED azul acende-se ("Sense").
- O LED vermelho pisca para indicar que a temperatura no interior do aparelho ainda não é suficientemente baixa para armazenar alimentos. O LED vermelho apaga-se normalmente durante as primeiras seis horas após o aparelho ter sido ligado.
- Coloque os alimentos no interior do aparelho, apenas quando a luz vermelha do LED se tiver apagado.

Nota: Como a junta é de vedação, não poderá voltar a abrir a porta do aparelho imediatamente após tê-la fechado. Espere alguns minutos antes de reabrir a tampa do aparelho.

Este aparelho dispõe de tecnologia "skin condenser": a unidade de condensação está integrada nas paredes do congelador. Por este motivo, as paredes laterais e frontais do aparelho poderão aquecer durante o funcionamento do mesmo. Tal é perfeitamente normal e reduz também o risco de formação de condensação em condições ambientais particularmente críticas (consulte o "Guia de Resolução de Problemas").

PROGRAMAÇÃO DA TEMPERATURA

Utilize a tecla (4) para selecionar a temperatura pretendida. Para regular a temperatura do produto, proceda da seguinte forma:

- Prima a tecla (4) repetidamente. De cada vez que prime a tecla, a temperatura definida é atualizada, mostrando, sucessivamente, "Normal", "Eco" e "Max".
- Selecione " Max" se desejar obter uma temperatura de conservação mais fria.
- É recomendável a utilização da função "Eco" caso o aparelho esteja apenas parcialmente cheio: esta definição otimiza o consumo de energia.

As luzes indicadoras verdes **(3)** indicam a definição selecionada
de acordo com o diagrama seguinte:



Eco: temperatura menos fria (luz indicadora esquerda acesa).
Normal: temperatura intermédia (luz indicadora direita acesa).
Máx.: temperatura muito baixa (ambas as luzes indicadoras acesas).
Shopping: Congelação Rápida (ambas as luzes indicadoras acesas).
Consulte o parágrafo "Congelar alimentos frescos".

Nota: As definições ficarão gravadas na memória mesmo que ocorra uma falha de corrente. O tempo necessário para que a temperatura no interior atinja o valor programado pode variar dependendo das condições climáticas e da própria temperatura programada.

FUNÇÃO '6TH SENSE'

A função "6th Sense" encontra-se sempre ativada de forma a controlar a temperatura interna do aparelho e garantir as condições ideais.
Intervém automaticamente nos seguintes casos:

- **Abertura da porta**
  Esta função ativa-se sempre que a abertura da porta altera a temperatura interna do aparelho. A função permanece ativa durante o tempo necessário para o restabelecimento das condições ideais.
- **Congelar alimentos no congelador**
  Esta função ativa-se sempre que são introduzidas quantidades significativas de alimentos. A função permanece ativa durante o tempo necessário para o restabelecimento das condições congelamento ideais dos alimentos introduzidos, garantindo a melhor relação entre a qualidade do processo de congelamento e o consumo de energia.

Nota: A duração da função "6th Sense" é definida automaticamente e pode variar dependendo da forma como o produto é utilizado.

CONGELAR ALIMENTOS

Preparar alimentos frescos para congelar

- Antes de congelar, embrulhe bem os alimentos em: folhas de alumínio, película transparente, sacos impermeáveis de plástico, caixas de polietileno com tampa, desde que adequadas para alimentos a congelar.
- Os alimentos devem estar frescos, maduros ou ser de primeira qualidade para obter alimentos congelados de alta qualidade.
- Os vegetais e fruta frescos devem ser preferencialmente congelados logo que sejam colhidos, para manter o total valor nutricional original, a consistência, a cor e o sabor.
- Deixe sempre que os alimentos quentes arrefeçam antes de os colocar no aparelho.

Congelar alimentos frescos

- Coloque os alimentos a congelar em contacto direto com as paredes verticais do aparelho:
  A) - alimentos a congelar,
  B) - alimentos já congelados.
- Evite colocar alimentos a congelar em contacto direto com alimentos já congelados.
- Para obter uma congelação mais rápida e melhor, divida os alimentos em pequenas porções; esta medida também lhe será útil quando pretender utilizar os alimentos congelados.
- Caso sejam introduzidas quantidades mínimas de alimentos (até 1/4 do poder de congelação máximo indicado na chapa de características), o funcionamento do aparelho será controlado automaticamente pela função "6th Sense", sem haver necessidade de intervenção por parte do utilizador.
- Quando congelar quantidades maiores de alimentos, até à capacidade máxima de congelação do aparelho, indicada na chapa de características, proceda da seguinte forma:
  1. Pelo menos 24 horas antes de congelar alimentos frescos, ative a função de congelamento rápido, premindo a tecla (4) durante aproximadamente cerca de 3 segundos. Os LED verdes (3) piscam sequencialmente.
  2. Introduza os alimentos a congelar no interior do aparelho e mantenha a porta fechada durante 24 horas. Após este período os alimentos estão congelados.

A função de congelamento rápido pode ser desativada manualmente premindo a tecla (4).
Se a função de congelação rápida não for desativada manualmente, esta será desativada automaticamente pelo aparelho ao fim de 50 horas.

ARMAZENAR ALIMENTOS

Consulte a tabela no aparelho.

Classificação dos alimentos congelados

Carregue e classifique os alimentos congelados; é aconselhável indicar a data de armazenamento nas embalagens para garantir o consumo antes do término da data de validade indicada em meses na **Fig. 6** para cada tipo de alimento.

Conselhos sobre o armazenamento de alimentos congelados

Quando comprar alimentos congelados, verifique se:

- A embalagem está intacta (a comida em embalagens danificadas poder-se-á ter deteriorado). Se a embalagem estiver inchada ou mostrar sinais de humidade, o produto poderá não ter sido conservado nas melhores condições e pode ter sofrido um início de descongelação.
- Quando fizer compras, deixe a compra de alimentos congelados para o fim e transporte-os num saco térmico.
- Ao chegar ao domicílio, coloque de imediato a comida congelada no aparelho.
- Evite ou minimize as variações de temperatura. Veja a data de validade na embalagem.
- Siga sempre as instruções da embalagem para a conservação dos alimentos congelados.

Nota:

Os alimentos descongelados ou parcialmente descongelados devem ser consumidos de imediato. Não torne a congelar a menos que os alimentos sejam cozinhados após terem descongelado. Uma vez cozinhados, os alimentos descongelados podem ser congelados de novo.

No caso de ocorrer uma falha de energia prolongada:
Não abra a tampa do aparelho a não ser para colocar acumuladores de frio (se incluídos) sobre os alimentos congelados do lado esquerdo e direito do aparelho. **Isto permite retardar o aumento da temperatura.**

DESCONGELAÇÃO DO APARELHO

O aparelho deve ser descongelado quando a espessura de gelo nas paredes atingir os 5-6 mm.

- Desligue o aparelho da corrente elétrica.
- Remova os alimentos do aparelho e coloque-os num local fresco ou num saco térmico.
- Deixe a porta do aparelho aberta.
- Retire a tampa interna do dreno da água de descongelação (depende do modelo) **(Fig. 8)**.
- Retire a tampa externa do dreno da água de descongelação (depende do modelo) e reposicione-a conforme se apresenta na **Fig. 8**.
  Utilize o separador (dependendo do modelo) existente no interior do aparelho como recipiente para quaisquer resíduos de água (D), tal como ilustrado na **Fig. 8**. Caso não exista um separador, utilize um recipiente pouco profundo.
- A descongelação pode ser acelerada se utilizar uma espátula para retirar o gelo das paredes do aparelho.
- Retire o gelo do fundo do aparelho.
- **Para evitar danos permanentes no interior do aparelho, não utilize instrumentos metálicos pontiagudos ou afiados para remover o gelo.**
- **Não utilize produtos abrasivos, nem aqueça o interior do aparelho recorrendo a meios artificiais.**
- **Seque bem o interior do aparelho.**
- Concluída a descongelação, coloque novamente o dreno no respetivo lugar.

TROCAR A LÂMPADA DA TAMPA (se existir)

- Desligue o aparelho da corrente elétrica.
- Retire o difusor seguindo as indicações da figura na sequência indicada.
- Desaperte a lâmpada e substitua-a por uma idêntica com os mesmos watts e volts.
- Torne a colocar o difusor e ligue o aparelho.

GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

1. O LED vermelho pisca.
- Houve uma falha de energia?
- Está em curso uma operação de descongelação?
- Foram introduzidos alimentos frescos recentemente?
- A tampa do aparelho está devidamente fechada?
- O aparelho está instalado perto de uma fonte de calor?
- A grelha de ventilação e o condensador estão limpos?

2. Todos os LED piscam ao mesmo tempo.
- Contacte o Serviço Pós-venda.

3. O aparelho é demasiado ruidoso.
- O aparelho está perfeitamente na horizontal?
- O aparelho está em contacto com mobília ou objetos que possam provocar vibrações?
- A embalagem foi retirada de baixo do aparelho?

Nota: O som de gorgolejo no circuito de refrigeração após o compressor parar, é perfeitamente normal.

4. Todos os LEDs estão desligados e o aparelho não funciona.
- Houve uma falha de energia?
- A ficha está inserida corretamente na tomada?
- O cabo de alimentação está intacto?

5. Todos os LED estão desligados e o aparelho está a funcionar.
- Contacte o Serviço Pós-venda.

6. O compressor funciona ininterruptamente.
- Foram colocados alimentos quentes dentro do aparelho?
- A porta do aparelho permaneceu aberta durante muito tempo?
- O aparelho está instalado numa divisão muito quente ou perto de fontes de calor?
- A função de congelação rápida foi ativada? (Os LED verdes piscam alternadamente)

7. Excessiva formação de gelo nos rebordos superiores.
- As tampas do dreno de descongelação estão posicionadas corretamente?
- A tampa do aparelho está devidamente fechada?
- O vedante da tampa do aparelho está danificado ou deformado? (Consulte o capítulo "Instalação")
- As 4 peças de proteção foram removidas? (Consulte o capítulo "Instalação")

8. Formação de condensação nas paredes externas do aparelho.
- É normal que se forme condensação em determinadas condições atmosféricas (humidade acima de 85%) ou se o aparelho estiver instalado num ambiente húmido ou mal ventilado. O desempenho do aparelho não é de forma alguma afetado.

9. A camada de gelo nas paredes internas do produto não é uniforme.
- Este fenómeno é normal.

SERVIÇO PÓS-VENDA

Antes de contactar o Serviço Pós-Venda:


1. Verifique se não é possível resolver a avaria pessoalmente.

2. Desligue e volte a ligar o aparelho para verificar se o problema ficou resolvido. Caso o problema persista, desligue o aparelho e aguarde cerca de uma hora antes de voltar a ligá-lo.


3. Se o problema persistir após estas ações, contacte o Serviço Pós-Venda.

Indique:
- a descrição da avaria,
- o modelo,
- o número Service (o número que encontra depois da palavra SERVICE na chapa de características situada na parte posterior do aparelho),
- a sua morada completa,
- o seu número de telefone e o indicativo da zona.


SERVICE 0000 000 00000




1




2



3



4



5




6

CLASE / KLASSE / CLASSE / CLASS
XXXXX XXXXXXXX


TYP XXXXX MODEL XXXXX

CLASE/KLASSE CLASSE/CLASS	°C	°F
SN	10 - 32	50 - 90
N	16 - 32	61 - 90
ST	16 - 38	61 - 100
T	16 - 43	61 - 110

7



8



9

CE

400011232625