



Abre a porta automaticamente para secagem natural

A máquina de lavar loiça AirDry abre a porta automaticamente no final do ciclo, permitindo a entrada de ar fresco. O desempenho é três vezes superior ao dos nossos sistemas de porta fechada. Secagem automática, sem esforço adicional. Basta descarregar de acordo com os seus horários.

Product Benefits & Features



Secagem três vezes melhor, com AirDry

A tecnologia AirDry permite a entrada de ar na máquina de lavar loiça na última fase do processo de secagem. A porta abre-se automaticamente para permitir uma abertura de 10 cm, para uma secagem três vezes superior, em comparação com os nossos sistemas de porta fechada.

- Instalação: Totalmente integrável
- Início diferido 3h
- Painel Texto/Símbolos
- Painel com símbolos
- Indicadores luminosos de falta de sal e abrilhantador
- Indicadores LED: Alarme Sonoro, Início diferido 3h, Fase de secagem, Programa selecionado, Abrilhantador, Sal
- Cesto superior ajustável em altura
- Cesto superior: Suporte rebatível para chávenas
- Cesto inferior: Suporte para pratos
- Cesto de talheres
- Dimensões A(min/máx)xLxP (mm): 820/900 x 450 x 550



Toda a loiça bem lavada, graças braço aspersor duplo rotativo

Os pratos ficam a brilhar com o braço aspersor duplo, que garante uma lavagem abundante dos pratos e copos, tanto dentro como fora do cesto superior e inferior da máquina de lavar loiça, para resultados brilhantes.



Ciclo rápido, para se ajustar à sua agenda

O programa rápido é ideal quando tem pouco tempo. As cargas leves são lavadas em apenas 30 minutos. Lave os pratos, de acordo com os seus horários.

PerfectFit, para instalação fácil e sem esforço

Com as dobradiças deslizantes PerfectFit é muito fácil encaixar a sua máquina de lavar loiça com o resto da sua cozinha. As dobradiças são concebidas para adaptar a altura dos balcões, não sendo necessário cortar o rodapé. O ajuste perfeito, sempre.

Programa de enxaguamento, para manter sua máquina de loiça fresca entre lavagens

Se necessita de alguns dias para encher a máquina de lavar loiça, o programa de enxaguamento impede a acumulação de odores. Os jatos de água removem os restos de comida dos pratos e dos copos, o que mantém a cozinha fresca.

Product Specification

Instalação	Totalmente integrável	Consumo de energia em modo desligado (UE 2017/1369)	0.5
Número máximo de serviços de loiça (UE 2017/1369)	9	Consumo de energia em modo stand-by (UE 2017/1369)	0.5
Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369)	F	O consumo de água do programa eco em litros por ciclo (UE 2017/1369)	9.9
Emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369)	49	Índice de eficiência de lavagem (UE 2017/1369)	1.13
Nº de Programas	5	Índice de eficiência de secagem (UE 2017/1369)	1.07
Número de Temperaturas	3	Duração do programa (UE 2017/1369)	4:00
Programas de lavagem	160 Minutos, 90 Minutos, ECO, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	Motor	Inverter
Funções	Início diferido, Ligar/Desligar, Seleção de programa, Restaurar	SoftGrips	Não
Sistema QuickSelect	Não	SoftSpikes	Não
Tipo de cesto superior	Ajustável	Abertura automática da porta	Sim
Material da tubagem	Inox	Desligar automático	Não
MaxiFlex	Não	Opções cesto superior	Suporte rebatível para chávenas
Arrumação de talheres	Cesto de talheres	Opções do cesto inferior	Suporte para pratos
Iluminação interior	Não	Braço aspersor superior	Duplo braço aspersor
Consumo de energia para 100 ciclos do programa Eco (UE 2017/1369)	78	BeamOnFloor	Não
O consumo de energia do programa eco em kWh por ciclo (UE 2017/1369)	0.779	Proteção contra inundações	Aqua Stop
Índice de eficiência energética (UE 2017/1369)	61.8	Movimento -dobradiças duplas	Deslizante
		Instalação em altura	Não
		Voltagem, V	220-240
		Frequência, Hz	50

